

バージョンアップ 2.0 の新機能 (3)

止めぬい優先機能が追加されました。詳細は以下の説明を参照してください。

■ 設定画面 — 実用ぬい、文字模様ぬいの設定















設定画面の P.3 に「止めぬい優先設定」が追加されました。



この設定を「ON」にして止めぬいをする模様をぬうと、ぬい始め／ぬい終わりに返しぬいスイッチを押しても止めぬいをします。

■ ぬい始め／ぬい終わりに返しぬいスイッチを押したときのミシンの動き

ぬい始め／ぬい終わりに、返しぬい／止めぬいスイッチを押したときのミシンの動きについては以下の説明を参照してください。

実用模様 + 自動止めぬい設定	返しぬいスイッチ 	止めぬいスイッチ 
 +  模様例： 	ミシンが模様をぬい始め、「返しぬいスイッチ」を押している間だけ返しぬいをします。	ミシンが模様をぬい始め、「止めぬいスイッチ」を押している間 3～5 針の止めぬいをします。
 +  模様例： 	ミシンが模様をぬい始め、「返しぬいスイッチ」を押している間だけ返しぬいをします。 「止めぬい優先設定」を「ON」にしている場合は、返しぬいの代わりに止めぬいを行います。	ミシンが模様をぬい始め、「止めぬいスイッチ」を押している間 3～5 針の止めぬいをします。
 +  模様例： 	ぬい始めとぬい終わりに返しぬいをします。	ぬい始めに返しぬい、ぬい終わりに止めぬいをします。
 +  模様例： 	ぬい始めに止めぬい、ぬい終わりに返しぬいをします。 「止めぬい優先設定」を「ON」にしている場合は、ぬい終わりに返しぬいの代わりに止めぬいを行います。	ぬい始めとぬい終わりに止めぬいをします。

*  は自動止めぬい設定時の表示、 は自動止めぬいを解除しているときの表示です。