

AirPrint ガイド



本ガイドは、次のモデルを対象としています。

MFC-J6570CDW/J6770CDW/J6970CDW/J6975CDW



目次

目次.....	2
本書の見かた.....	3
商標について.....	3
重要なお知らせ.....	3
はじめに.....	4
概要.....	4
使用環境について.....	5
サポートされている OS.....	5
ネットワーク設定.....	5
印刷.....	8
iPad、iPhone、iPod touch から印刷する.....	8
OS X v10.7 以降で印刷する.....	9
ファクスを送る.....	10
OS X v10.8 以降の Macintosh からファクスを送る.....	10
困ったときは.....	11
トラブル対処方法.....	11
ウェブブラウザを使って AirPrint を無効または有効にする.....	11

本書の見かた

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

「brother」のロゴマークは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。

brother は、ブラザー工業株式会社の商標です。

Apple、Macintosh、iPad、iPhone、iPod touch、OS X および Safari は、米国およびその他の国における米国アップル社の登録商標です。

AirPrint および AirPrint のロゴは、Apple Inc. の商標です。

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

重要なお知らせ

本書に記載されている OS X の画面上の項目名やメッセージは、特に指定がない限り、OS X v10.8.x で表示される文言を引用しています。


画面上の項目名やメッセージは、お使いの OS により異なることがあります。

©2013 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.


はじめに

● 概要

AirPrint 機能を使うと、プリンタードライバーをインストールせずに、iPad、iPhone、iPod touch から写真やメール文、ウェブページ、書類を無線で印刷することができます。



また、AirPrint 機能を使うと、これらを印刷することなく、お使いの Macintosh から直接ファクス送信することができます (OS X v10.8 以降)。



- 1 有線または無線 LAN 接続
- 2 電話回線
- 3 有線または無線 LAN 対応ブラザー製品


● 使用環境について

サポートされている OS

AirPrint は、最新の iOS を搭載した iPad（全モデル）、iPhone（3GS 以降）、iPod touch（第 3 世代以降）と互換性があります。詳細については、Apple のウェブサイト（http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP）を参照してください。

ネットワーク設定

AirPrint を使用するためには、お使いの携帯端末をブラザー製品が接続されている無線 LAN ネットワークに接続する必要があります。AirPrint は、アドホックモード、インフラストラクチャモード、Wi-Fi Direct™（対応モデルのみ）を使用しての無線 LAN 接続に対応しています。携帯端末の無線 LAN ネットワーク設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。


Safari の  をタップして表示されるリンクを使うと、Apple の Web サイト上で、お使いの携帯端末の取扱説明書を閲覧することができます。

ブラザー製品の無線 LAN ネットワーク設定については、別冊の「かんたん設置ガイド」および「ユーザズガイド ネットワーク編」をご覧ください。

お使いのブラザー製品が Wi-Fi Direct™ に対応していて、ブラザー製品を Wi-Fi Direct™ ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）から、Wi-Fi Direct™ ガイドをダウンロードしてご覧ください。

● アドホックモード

無線 LAN アクセスポイント / ルーターを使用せずに、ブラザー製品に携帯端末を接続します。




1 携帯端末

2 無線 LAN 対応ブラザー製品

●インフラストラクチャモード


無線 LAN アクセスポイント / ルーターを経由してブラザー製品に携帯端末を接続します。

- ブラザー製品が無線機能を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合



- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 無線 LAN 対応ブラザー製品


- ブラザー製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合



- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 LAN ケーブル
- 4 有線または無線 LAN 対応ブラザー製品

● Wi-Fi Direct™ ネットワーク（対応モデルのみ）

Wi-Fi Direct™ を使用してブラザー製品に携帯端末を接続します。Wi-Fi Direct™ は、アクセスポイントを使用せずに、ブラザー製品と携帯端末との間に安全な無線 LAN ネットワークを設定することができます。



1 携帯端末

2 ブラザー製品




Wi-Fi Direct™ を使用すると、ご利用のブラザー製品は 1 対 1 の無線通信のみに対応します。

印刷

● iPad、iPhone、iPod touch から印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。以下では Safari で閲覧しているホームページの印刷手順を例にして説明しています。

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Safari で印刷したいページを開きます。
- 3  をタップします。
- 4 [プリント] をタップします。
- 5 ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、[プリンターを選択] をタップします。利用可能な製品の一覧が表示されたら、お使いのブラザー製品をタップします。
- 6 印刷枚数、両面印刷（お使いのブラザー製品が対応している場合）などを必要に応じて設定します。
- 7 [プリント] をタップします。



- 用紙サイズと用紙種類は、iOS のアプリケーションによって指定されます。
- お使いのブラザー製品は、「セキュリティ機能ロック」が搭載されています。「セキュリティ機能ロック」を使って、個別ユーザーの [印刷] を制限をしても、AirPrint 機能を使うと印刷ができてしまいます。
AirPrint による印刷を制限するには、[セキュリティ機能ロック] の設定で、[一般モード] の [印刷] を制限をしてください。設定方法について詳しくは、「ユーザーズガイド 応用編」または「ユーザーズガイド ネットワーク編」をご覧ください。

● OS X v10.7 以降で印刷する



印刷する前に、お使いのブラザー製品を Macintosh のプリンターリストに追加しておいてください。

1. アップルメニューから [システム環境設定] を選ぶ
2. [プリントとスキャン] をクリックする
3. 画面左側の [プリンタ] リストの一番下にある [+] アイコンをクリックする
4. [ほかのプリンタまたはスキャナを追加] をクリックし、[プリンタの追加] 画面を表示する
5. お使いのブラザー製品を選び、ドロップダウンリストから [AirPrint Printer] を選ぶ
6. [追加] をクリックする

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。以下では Safari で閲覧しているホームページの印刷手順を例にして説明しています。

1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。

2 お使いの Macintosh の Safari で印刷したいページを開きます。

3 [ファイル] をクリックして、[プリント] を選択します。

4 ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている（またはプリンターが選択されていない）場合は、[プリンタ] のドロップダウンリストをクリックし、お使いのブラザー製品または [近くのプリンタ] を選択します。

5 印刷枚数、両面印刷（お使いのブラザー製品が対応している場合）などを必要に応じて設定します。

6 [プリント] をクリックします。



お使いのブラザー製品は、「セキュリティ機能ロック」が搭載されています。「セキュリティ機能ロック」を使って、個別ユーザーの [印刷] を制限をしても、AirPrint 機能を使うと印刷ができてしまいます。

AirPrint による印刷を制限するには、[セキュリティ機能ロック] の設定で、[一般モード] の [印刷] を制限をしてください。設定方法について詳しくは、「ユーザーズガイド 応用編」または「ユーザーズガイド ネットワーク編」をご覧ください。

ファクスを送る

● OS X v10.8 以降の Macintosh からファクスを送る



- ファクスを送る前に、お使いのブラザー製品を Macintosh のプリンターリストに追加しておいてください。
 1. アップルメニューから [システム環境設定] を選ぶ
 2. [プリントとスキャン] をクリックする
 3. 画面左側の [プリンタ] リストの一番下にある [+] アイコンをクリックする
 4. [プリンタまたはスキャナを追加] をクリックし、[追加] 画面を表示する
 5. お使いのブラザー製品を選び、ドロップダウンリストから [AirPrint] を選ぶ
 6. [追加] をクリックする
- お使いのブラザー製品に電話回線が正しく接続され、稼動していることを確認してください。
- AirPrint を使ってファクスできるのは、モノクロ原稿のみです。

下記操作例では、書類作成ソフトとして、[テキストエディット] が使われています。

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 お使いの Macintosh で [テキストエディット] を開き、送信したい原稿を作成します。
- 3 [ファイル] をクリックして、[プリント] を選択します。
- 4 [プリンタ] のドロップダウンリストをクリックし、[Brother MFC-XXXX-Fax] (XXXX は、お使いの製品のモデル名) を選択します。
- 5 宛先などのファクス情報を入力します。
- 6 [ファクス] をクリックします。





- [表紙を使用] にチェックを入れても、OS X v10.8 では、現在この機能をサポートしていないためご利用になれません。
- お使いのブラザー製品は、「セキュリティ機能ロック」が搭載されています。個別ユーザーの [ファクス送信] が制限されている場合、AirPrint 経由のファクス送信は利用できません。

困ったときは




ここでは、ブラザー製品で AirPrint を使用するとき、発生する可能性があるトラブルの解決方法を説明します。これを読んだ後でも問題を解決することができない場合は、弊社サポートサイト (ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>) をご覧ください。

● トラブル対処方法

こんなときは	対処のしかた
お使いのブラザー製品がプリンターの一覧に表示されない。	<p>ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。</p> <p>ネットワーク設定を確認します。(「ネットワーク設定」)</p> <p>無線 LAN アクセスポイント/ルーターまたはブラザー製品の近くに携帯端末を移動します。</p>
印刷できない。	<p>ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。</p> <p>ネットワーク設定を確認します。(「ネットワーク設定」)</p>
iOS 端末から複数のページを印刷しようとしたが、最初のページしか印刷されない。	<p>最新の iOS を搭載しているかを確認します。</p> <p>AirPrint の詳細については、Apple のウェブサイト (http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP) を参照してしてください。</p>


● ウェブブラウザを使って AirPrint を無効または有効にする

標準的なウェブブラウザを使って、ブラザー製品の AirPrint を有効または無効にすることができます。(お買い上げ時の設定は、有効になっています。)

- 1  ブラザー製品がコンピューターと同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 2  お使いのコンピューター上でウェブブラウザを開きます。
- 3  ウェブブラウザのアドレスバーに「<http://xxx.xxx.xxx.xxx/>」と入力します。(「xxx.xxx.xxx.xxx」はお使いのブラザー製品の IP アドレスです。)

例 : <http://192.168.1.2/>



- IP アドレスは、お使いのブラザー製品のネットワーク設定メニューで確認できます。確認方法の詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク編」をご覧ください。
- 管理者のパスワードを設定している場合は、ログイン欄にパスワードを入力して、 をクリックしてください。

4 [ネットワーク] をクリックします。



5 [プロトコル] をクリックします。

6 AirPrint を無効にするときは、[AirPrint] のチェックボックスのチェックを外し、有効にするときは、チェックを入れます。

7 [OK] をクリックします。

8 ブラザー製品を再起動します。

brother