

(Windows 共通)

# (5) 「フルパッケージダウンロード(推奨)」 をクリックします。



(6) 「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。



(7)	ブラウザ画面の右下に「○○を実行または保存しますか?」と [▼]をクリックし [名前を付けて保存] をクリックします。	表示されたら [保存] ボタン右側の
	download.brother.com から MFC-J960DN-inst-B1-JPN.EXE (134 MB) を実行または保存しますか?	実行(R) 保存(S) キャンセル(C) ×
		① [▼] をクリック
I	保存(S) 名前を付けて保存(A) 保存して実行(R) ② [名前を付けて保存] 2	をクリック

(8) 保存先は [デスクトップ]を選択しファイル名は変更せず [保存] をクリックします。

又は、任意で名前を指定し [保存] をクリックします。

※Windows Vista / Windows 7 / Windows8 の場合※

- 名前を付けて	保存		×
(€) → ↑ ■ テスクトップ →	▼ C デスク	トップの検索	Q
整理 ▼ 新しいフォルダー		 ₩= ▼	0
<ul> <li>▲ お気に入り</li> <li>▲ SkyDrive</li> <li>● ダウンロード</li> <li>● デスクトップ</li> <li>● 最近表示しんです</li> </ul>			^
			v
ファイル名(N): [変更しない] または [任意のファイ) ファイルの種類(I): アブリケーション (*.EXE)	此名]		~
フォルダーの非表示		保存( <u>5</u> ) (2)	[保存] をクリッ

ドライバーダウンロード手順

# ※WindowsXPの場合※

前を付けて保存				
保存する場所の:	デスクトップ	S 0 0 0 0		
150使ったファイル	ACKE#175	8-13/2 FF		
デスクトップ	و-17 الم			
21 F#1X2F	① [デスクトップ] をクリック	7		
71 J/L1-9				
21 29HD-D	77イル名心 [変更しない]	または [任意のファイル名] 🔽	(保存(S)	
	ファイルの種類(T)、アプリケーション		キャンセル	

(9) ダウンロードが完了しましたら [閉じる] ボタンをクリックします。

/ロードが完了しました	
er.com - delinf_10160.EXE	
443 KB / 3 秒 C¥Users¥     ¥Desk top¥delin f_10160.EXE 147 KB/秒	
7後、このダイアログボックスを閉じる(C)	
実行( <u>B)</u> フォルダーを開く(E)開じる	
Screen フィルター機能により、このダウンロードを確認しましたが、脅威は報告 さんでした。安全でないダウンロードを報告します。	[閉じる] をクリック
	ア レロードが完了しました ver.com - delinf_10160.EXE 443 KB / 3 秒 C:¥Users¥ 147 KB/秒 57(後、このダイアログ ボックスを閉じる(C) 東行(B) フォルダーを開く(E) 閉じる Screen フィルター機能(こより、このダウンロードを確認しましたが、脅威は報告 せんでした。安全でないダウンロードを確認しましたが、脅威は報告

(10) ダウンロードファイルがデスクトップに保存されます。

<b>デスクトップにアイコンが表示されます。</b>	
<ダウンロードしたファイル名> [***-inst-A1-JPN.EXE] / [***-INST-B1-JPN.EXE] / [***-INST-C1-JPN.EXE] ※「***」の部分はご利用の機種名となります。 ファイル名の表記例)MFC-J980DNの場合 → MFC-J980DN-inst-A1-JPN.EXE	
	以上
4	ドライバーダウンロード手順

## 【ダウンロードドライバの解凍手順】

(1) 解凍前に本製品の接続方法と IP アドレスを確認します。

詳細は、別紙『IP アドレス確認手順』をご確認ください。

(2) 起動しているアプリケーションを全て終了し、デスクトップ画面を表示します。



(3) デスクトップ上に保存したファイルをダブルクリックします。





実行(B) キャンセル

(5) 自動的に解凍作業が行われます。







(5) 「インストール先の選択」画面が表示されますので、変更せずに [次へ] をクリックします。







(7) 「コンポーネントの選択」画面が表示されますので、選択項目を変更せず [次へ] をクリックします。



(8) 「スキャンキーへ登録」画面が表示されますので、[このパソコンをスキャンキーに登録します。] を 選択し、[次へ] をクリックします。





(10)「ネットワーク検索タイプ」画面では、[IP アドレスで本ブラザー製品を指定]を選択します。 本ブラザー製品の IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。

※注意※

本ブラザー製品にて "192.168.001.002" と IP アドレスが割り当てられている場合、"192.168.1.2" と入力します。



(11)「製品マニュアル」画面は、[次へ]をクリックします。





(13)「セットアップの完了」画面は、[次へ]をクリックします。

わられては、 as maiの リンストー か セットアップの完了	NEA.
ドライバーのインストールが完了しました。	
下記の「通常使うプリンターに設定」をチェックするこ が自動前に通常使うプリンターとして設定されます。	とで、どのアプリケーションからCD刷する場合でも、本製品
既に他の製品が通常使うプリンターとして設定され	ており、変更したくない場合は、チェックをはずしてください。
☑通常使うプリンターに設定	
	〈戻る(母) 次へ(仏)〉 キャンセル

(14) [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリックすると、

パソコンの再起動が開始されます。





以上

【本製品 IP アドレスの確認手順について】 <IP アドレス入力欄>

6

8

※以下手順にて確認した IP アドレスを IP アドレス入力欄に記入します。

1

#### ◆有線 LAN 接続の場合

1

9

(例)

(1) 本製品の IP 取得方法を変更します。

2

- [メニュー]を押し、[▲] [▼] で以下を選択後、順に [OK] を押します。
   [ネットワーク] → [有線 LAN] → [TCP/IP] → [IP 取得方法]
- ② [IP 取得方法] が [STATIC] 以外の場合には、 [→] で [STATIC] を選択し [OK] を押します。

0

1

0

0

0

2

- ③ [停止/終了] を押します。
- (2) 本製品の IP アドレスを確認します。
  - ① [メニュー] を押し、[▲] [▼] で以下を選択後、順に [OK] を押します。

### [ネットワーク] → [有線 LAN] → [TCP/IP] → [IP アドレス]

② [IP アドレス] に表示された番号を入力欄に記入し、[停止/終了] を押します。

#### ◆無線 LAN 接続の場合

以上

① [メニュー] を押し、[▲] [▼] で以下を選択後、順に [OK] を押します。

#### [ネットワーク] → [無線 LAN] → [TCP/IP] → [IP 取得方法]

- ② [IP 取得方法] が [STATIC] 以外の場合には、 [→] で [STATIC] を選択し [OK] を押します。
- ③ [停止/終了] を押します。
- (2) 本製品の IP アドレスを確認します。
  - ① [メニュー] を押し、[▲] [▼] で以下を選択後、順に [OK] を押します。

### [ネットワーク] → [無線 LAN] → [TCP/IP] → [IP アドレス]

② [IP アドレス] に表示された番号を入力欄に記入し、[停止/終了] を押します。

液晶画面モデルの確認手順





>

>

>

>

3